

CAME Russia предлагает кнопки промышленного исполнения для управления автоматическими воротами, шлагбаумами и другими системами. Кнопки класса защиты IP54 предназначены для установки в уличных условиях. Кнопки имеют высокую надежность, большой срок службы и предназначены для интенсивного использования.

Кнопки поставляются в трех вариантах исполнения:

Однокнопочный вариант

Предназначен для использования со стандартными блоками управления CAME. Последовательным нажатием кнопки производится открытие и закрытие ворот. Кнопка подключается на контакты 2-7 блоков управления CAME.

Двухкнопочный вариант

Предназначен для использования с многофункциональными блоками управления CAME. Одной кнопкой производится открытие, а другой закрытие ворот. Кнопка "Открыть" подключается на контакты 2-3 блоков управления CAME, кнопка "Закрыть" на контакты 2-4.



Трехкнопочный вариант

В дополнение к предыдущему варианту, в соответствии с ГОСТ № 12.2.007.0-75 "Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" данное изделие имеет фиксируемую в нажатом положении кнопку аварийного останова ворот (подключается на контакты 1-2 блоков управления CAME). Это позволит сделать вашу систему еще более безопасной. В любой момент времени оператор может остановить движение ворот нажатием кнопки "СТОП". Причем движение ворот не возобновится при отпускании кнопки. Кнопка "СТОП" заблокируется в нажатом положении. Для того чтобы разблокировать кнопку, ее нужно повернуть по направлению, указанному стрелкой.


Все варианты кнопок поставляются с комплектом крепления и наклейками.

Рекомендации по использованию кнопок

Блок управления	Рекомендуемый тип кнопки
ZF1, ZF160, ZBX6, ZE5, ZL55(V700), ZI56 (V900E), ZL22, ZR24	Однокнопочная панель
ZG2(G2500), ZL37F(G4000,G6000), ZL38(G8000), ZC-2C(CAT-X), ZL37C(CAT-X24)	Двухкнопочная панель
ZA3, ZM2, ZL19, ZL170, ZL150, ZBX7, ZBX24(BX-241), ZBK(BK-1200/1800), ZT4(BY-3500T,CBYT), ZL19A, ZC5, ZCX10, ZT5, ZI180	Трехкнопочная панель

Схема подключения Трехкнопочной панели к контактам блоков управления для реализации функций (на примере многофункционального блока управления ZM2)

Кнопка "СТОП" НЗ
 Кнопка "ОТКРЫТЬ" Н0
 Кнопка "ЗАКРЫТЬ" Н0



Прямая линия технической поддержки
8-800-200-50-50