

AXIS

Список поддерживаемых камер AXIS (по состоянию на 10.03.2009).

Фиксированные сетевые камеры

AXIS 206

Камера работает только в режиме HTTP (Motion JPEG)
В камере не реализован детектор движения
Не поддерживается аудио

AXIS 207

AXIS 207MW

AXIS 207W

AXIS 210

Не поддерживается аудио.

AXIS 210A

AXIS 211

Не поддерживается аудио.

AXIS 211A

AXIS 211W

AXIS 221

Не поддерживается аудио

AXIS 223M

Не поддерживается аудио

Фиксированные купольные сетевые камеры

AXIS 209FD

Не поддерживается аудио

AXIS 209FD-R

Не поддерживается аудио

AXIS 209MFD

Не поддерживается аудио

AXIS 209MFD-R

Не поддерживается аудио

AXIS 216FD

AXIS 216FD-V

AXIS 216MFD

AXIS 216MFD-V

AXIS 225FD

Не поддерживается аудио

AXIS P3301

Камера в данный момент поддерживается не полностью, работает только в режиме HTTP (Motion JPEG)

AXIS P3301-V

Камера в данный момент поддерживается не полностью, работает только в режиме HTTP (Motion JPEG)

Сетевые PTZ-камеры

AXIS 212 PTZ

AXIS 212 PTZ-V

AXIS 213 PTZ

AXIS 214 PTZ

AXIS 215 PTZ

Купольные сетевые PTZ-камеры

AXIS 231D+

Не поддерживается аудио

AXIS 232D+

Не поддерживается аудио

AXIS 233D

1-портовые видеосерверы

AXIS 241S

Не поддерживается аудио

AXIS 243SA

AXIS 247S

AXIS Q7401

Сервер в данный момент поддерживается не полностью, работает только в режиме HTTP (Motion JPEG)

4-портовые видеосерверы

AXIS 240Q

Камера работает только в режиме HTTP (Motion JPEG) Не поддерживается аудио

AXIS 241Q


Не поддерживается аудио

AXIS 241QA

AXIS 243Q Blade

Не поддерживается аудио

MOBOTIX

Список поддерживаемых камер Mobotix (по состоянию на 10.03.2009).
Для поддержки камер необходимо установить модуль поддержки
камеры (поставляется отдельно) [s20v_mobotix.msi](#) 

Офисные и промышленные камеры

Allround M22M
DualNight M12D
MonoDome D22M
DualDome D12D
Hemispheric Q22
Vandalism V12

A-Linking

Список поддерживаемых камер A-Linking (по состоянию на 10.03.2009).

1-но каналные видеосервера

AI 7910

AVIOSYS

Список поддерживаемых камер (Aviosys) (по состоянию на 10.3.2009).

Фиксированные сетевые камеры

AVIOSYS v9000
AVIOSYS v9000A Plus
AVIOSYS v9060A-SL

VIVOTEK

Список поддерживаемых камер VIVOTEK (по состоянию на 10.3.2009).
Для поддержки камер необходимо установить модуль поддержки
камеры (поставляется отдельно) [s20v_dlink.exe](#)

Фиксированные сетевые камеры [↗](#)

IP7142
IP7137
IP7135
IP7132
IP7131
IP6117/IP6127
IP6112/IP6122
IP3112/IP3122
IP2112/IP2122

Фиксированные купольные сетевые камеры [↗](#)

SD6112V/SD6122V
FD6112V/FD6122V
FD6111V/FD6121V

Сетевые PTZ-камеры [↗](#)

PZ6114/PZ6124
PZ6112/PZ6122

1-портовые видеосерверы [↗](#)

VS3100P
VS3102
VS2403
VS2101

ACTi

Список поддерживаемых камер ACTi (по состоянию на 1.12.2009).

Фиксированные сетевые камеры

АСМ-5001
АСМ-5711
САМ-5301
САМ-5321

Фиксированные купольные сетевые камеры

АСМ-3001
АСМ-3011
АСМ-3311
АСМ-3601/АСМ-3603
САМ-7300 Series

Мегапиксельные корпусные камеры

АСМ-1231/АСМ-1232
АСМ-1511
АСМ-5601/АСМ-5611
ТСМ-5311/ТСМ-5312

Мегапиксельные купольные камеры

АСМ-3401/АСМ-3411
АСМ-3511
АСМ-3701/АСМ-3703
АСМ-7411

Мегапиксельные компактные камеры

АСМ-4200/АСМ-4201
ТСМ-4301

Компактные камеры

АСМ-4000/АСМ-4001
ТСМ-4101

Сетевые PTZ-камеры

АСМ-8201/АСМ-8211
АСМ-8511

Купольные PTZ-камеры

САМ-6510
САМ-6600 Series

Сферические камеры

АСМ-1011
АСМ-1431/АСМ-1432

Купольные камеры

АСМ-3001
АСМ-3011
АСМ-3311
АСМ-3601/АСМ-3603
САМ-7300 Series

Видеосервера

АСД-2100
ТСД-2500